目次

1. 端子名称
2. 圧着方法
3. 圧着品質
4. 注意事項
5. 保管条件

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
A	1	DIS-T-00007751	DONGCHAN KIM	HH.TSUKUMO	20210119


名　称　TITLE	HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		
GT25H 端子取扱説明書	APPROVED	AR.SHIRAI	20120828
	CHECKED	TY.TAKAHASHI	20120828
	DESIGNED	TY.SAKASHITA	20120827
	WRITTEN	TY.SAKASHITA	20120827
技 術 指 定 書　TECHICAL SPECIFICATION	ATAD-T0330	A	1 / 4

FORM HC0011-9-1

1. 端子名称

品名：GT25H-2024SCF

品番：CL775-0039-6-00



端子バリエーション


品名	品番	備考
GT25H-2024SCF	CL775-0039-6-00	0.3～0.5SQ 対応
GT25HB-2428SCF	CL775-0070-6-00	0.13～0.22SQ 対応

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

2. 圧着方法

圧着には弊社治具をご使用下さい。
ケーブルストリップ長は別紙圧着品質基準書をご確認下さい。
クリンプハイトは別紙圧着条件表をご確認下さい。
また、下記測定方法に従い測定を行って下さい。

クリンプハイト測定方法
△2 スピンドル側にポイント、アンビル側にブレードを使用したマイクロメーターを使い、下図のように測定して下さい。



3. 圧着品質

圧着後、別紙圧着品質基準書に従い、圧着品質を確認してください。

4. 注意事項

（1）端子接点部及び、ﾊﾞﾚﾙ内部には触れないようにして下さい。
（2）端子の上に物を置いたり、端子を落下させると変形や汚れが付着する危険がありますので取り扱いには御注意下さい。
（3）端子が絡んだ時は無理に引っ張ったりせず、変形させないように慎重にほぐして下さい。
（4）端子に触れる際は端子が変形しないようにして下さい。
（5）埃の多い場所での保管は避けて下さい。
（6）大きな衝撃を与えないで下さい。
（7）ワイヤーハーネスは床に置かないようにして下さい。
（8）コネクタは衝撃に弱い為放り投げたり、振り回したりしないで下さい。
（9）コネクタの変形、傷、ターミナルの変形が発生するような取り扱いは避けて下さい。

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

5. 保管条件

保管場所	温度、湿度条件	保管日数
室内保管	15～30℃、60%Rh 以下	6 ヶ月(弊社梱包状態)

上記のような空調された保管倉庫での保管が困難な場合は、特に湿度や塵埃の多い場所・直射日光の当る場所等を避け、下表の条件を目安に保管して下さい。

保管場所	温度、湿度条件	保管日数
室内保管	-30～60℃、80%Rh 以下	6 ヶ月(弊社梱包状態)

以上

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.