


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

アプリーケータースペア部品取付表
TABLE:APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install right parts specified in the table below.

製品名 Applicator model: AP105-1600
HRS No: CL901-2505-8

No	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No Part No	旧表示 No Old part No	適合端子名 Applicable contact
	CL901-2505-8 (61)	インシュレーションクリンパ Insulation crimper	275354	0429	PC-1600-211
	CL901-2505-8 (62)	ワイヤークリンパ Wire crimper	275355	0430	SC-1600-211
	CL901-2505-8 (63)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	275356	0431	PC-1600-212
	CL901-2505-8 (64)	ワイヤーアンビル Wire anvil	275357	0432	SC-1600-212
	CL901-2505-8 (65)	カットオフパンチ B Cut-off-punch B	275756	0415	SC-1600-212
	CL901-2505-8 (66)	カットオフダイ B Cut-off-die B	278641	0417	PC-1600-222
					SC-1600-222



- 注意 1. パーツ(3), (4), (6), (7)をアプリーケーターのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
- NOTES 1. Fix (3), (4), (6) and (7) by pressing these to the base of the applicator.
2. Install every part with markings of part Nos facing front.