


アプリケーションスぺア部品表
TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model:	AP105-PQ50S-1618
HRS No.	901-2608-0

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-2608-0 (61)	インシュレーションクリンパ° Insulation crimper	287723	PQ50S-1618SCFA CL 236-2095-0
②	CL 901-2608-0 (62)	ワイヤークリンパ° Wire crimper	287724	PQ50S-1618PCFA CL 236-2094-0
③	CL 901-2608-0 (63)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	285622	PQ50SA-1618PCFA CL 236-2093-0
④	CL 901-2608-0 (64)	ワイヤーアンビル Wire anvil	285623	適合ケーブル Applicable cable
⑤	CL 901-2608-0 (65)	カットオフパンチ cut-off-punch	275756	
⑥	CL 901-2608-0 (66)	カットオフダイ cut-off-die	278641	UL1007
⑦				
⑧				
⑨				
⑩				



- 注意 1. パーツ(3), (4), (6), (7)をアプリケーションのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
- NOTES 1. Fix (3), (4), (6) and (7) by pressing these to the base of the applicator.
2. Install every part with markings of part Nos facing front.