


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

アプリーケータースペア部品取付表
TABLE:APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install right parts specified in the table below.

製品名 Applicator model: A P 1 0 5 - D F 1 1 - E P 2 4 2 8 P
HRS №: C L 9 0 1 - 4 5 2 8 - 4

No	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 № Part №	旧表示 № Formerpart №	適合端子名 Applicable contact
	CL901-4528-4 (61)	インシュレーションクリンパ ¹ Insulation crimper	2 7 5 6 8 0	0 9 2 7	DF11-EP2428PCF
	CL901-4528-4 (62)	ワイヤークリンパ ¹ Wire crimper	2 7 5 6 8 1	0 9 2 8	
	CL901-4528-4 (63)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	2 7 5 6 8 2	0 9 2 9	DF11-EP2428PCFA
	CL901-4528-4 (64)	ワイヤアンビル Wire anvil	2 7 5 6 8 3	0 9 3 0	
	CL901-4528-4 (65)	カットオフパンチ A Cut-off-punch A	2 7 5 0 9 6	0 5 8 4	
	CL901-4528-4 (66)	カットオフダイ A Cut-off-die A	2 7 8 2 0 6	0 5 8 5	



- 注意 1. パーツ③, ④, ⑥, ⑦をアプリーケータのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
- NOTES 1. Fix ③, ④, ⑥ and ⑦ by pressing these to the base of the applicater.
2. Install every part with markings of part Nos facing front.