

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.


TAD No.	ATAD-P0514- 355	版数 Edition	Ver.1
作成年月 Date:		9.4.2012	
承認 Approved:		S.OIZUMI	

アプリーケータースパア部品表
TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model: AP105-DF62-22
HRS No. 901-4626-3

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
	CL 901-4626-3 (61)	インシュレーションクリンパ Insulation crimper	2 8 6 0 6 8	DF62-EP22PCFA CL 544-0507-8 DF62-22SCFA CL 544-0506-5
	CL 901-4626-3 (62)	ワイヤークリンパ Wire crimper	2 8 6 1 4 9	
	CL 901-4626-3 (63)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	2 8 6 0 6 9	適合ケーブル Applicable cable
	CL 901-4626-3 (64)	ワイヤアンビル Wire anvil	2 8 6 1 5 0	
	CL 901-4626-3 (65)	カットオフパンチ cut-off-punch	2 7 5 0 9 6	
	CL 901-4626-3 (66)	カットオフダイ cut-off-die	2 7 8 2 0 6	



- 品名コード
θ - Digit part No.
ロットNo.
Lot No.
- 注意 1. パーツ③, ④, ⑤ をアプリーケーターのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は封印が正面を向くように取り付けること。
- NOTES 1. Fix ③, ④, ⑤ by pressing them to the base of the applicator.
2. Install every part with markings of part No. facing front.