

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.


TAD No.	ATAD-P0514- 356	版数 Edition	Ver.1
作成年月 Date:		9.4.2012	
承認 Approved:		S.OIZUMI	

アプリーケータースペア部品表 TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model: **AP105-DF62-30**
HRS No. **901-4627-6**

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-4627-6 (61)	インシュレーションクリンパ ¹ Insulation crimper	2 7 5 6 2 8	DF62-EP30PCFA CL 544-0509-3
②	CL 901-4627-6 (62)	ワイヤークリンパ ¹ Wire crimper	2 8 6 1 5 6	DF62-30SCFA CL 544-0508-0
③	CL 901-4627-6 (63)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	2 7 5 6 3 0	適合ケーブル Applicable cable
④	CL 901-4627-6 (64)	ワイヤアンビル Wire anvil	2 7 5 6 9 4	
⑤	CL 901-4627-6 (65)	カットオフパンチ cut-off-punch	2 7 5 0 9 6	
⑥	CL 901-4627-6 (66)	カットオフダイ cut-off-die	2 7 8 2 0 6	
⑦				
⑧				
⑨				
⑩				



注意 1. パーツ③, ④, ⑤ をアプリーケーターのベースに押し付け固定すること。
2. それぞれの部品は封印が正面を向くように取り付けること。

NOTES 1. Fix ③, ④, ⑤ by pressing them to the base of the applicator.
2. Install every part with markings of part No. facing front.