

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

作成年月 Date: 24.1.2017

承認 Approved: T. Ito


アплиケータースペア部品表

TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install rightparts specified in the table below.

製品名 Applicator model:	AP-GT5-2022/F3338S-2
HRS No.	901-5237-0

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-5237-0 (61)	インシュレーションクリンパ° Insulation crimper	287517	G15-2022/F3.3-3.8SCF(70) CL 755-0054-5-70
②	CL 901-5237-0 (62)	シールド°クリンパ° Shield crimper	287518	
③	CL 901-5237-0 (63)	ワイヤー°クリンパ° Wire crimper	276984	
④	CL 901-5237-0 (64)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	280621	適合ケーブル Applicable cable 2.5DS-QFB 四国電線
⑤	CL 901-5237-0 (65)	シールド°アンビル Shield anvil	275212	
⑥	CL 901-5237-0 (66)	ワイヤー°アンビル Wire anvil	276985	
⑦	CL 901-5237-0 (67)	カットオフパンチ Cut-off-punch	275194	
⑧	CL 901-5237-0 (68)	カットオフダイ Cut-off-die	278179	
⑨				
⑩				



注意

NOTES

1. パーツ④, ⑤, ⑥, ⑧をアплиケーターのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
1. Fix ④, ⑤, ⑥, ⑧ by pressing these to the base of the applicator.
2. Install every part with markings of part nos facing front.