


アプリーケータースペア部品表 TABLE: APPLICATOR SPARE PARTS IDENTIFICATION

下表に基づいて間違いの無い部品を取付け願います。
Make sure to install right parts specified in the table below.

製品名 Applicator model: **AP-GT21-2428/1629S-2**
HRS No. **901-5215-4**

No.	HRS コード HRS Code	部品名 Component Part	表示 No. Part No.	適合端子名 Applicable contact
①	CL 901-5215-4 (61)	インシュレーションクリンパ Insulation crimper	2 8 5 5 2 7	GT21-2428/1.6-2.9SCF CL 771-0004-6
②	CL 901-5215-4 (62)	シールドクリンパ shield crimper	2 8 6 2 0 1	
③	CL 901-5215-4 (63)	ワイヤークリンパ Wire crimper	2 8 5 5 2 9	適合ケーブル Applicable cable 1.5DS-2AH CA 原田工業
④	CL 901-5215-4 (64)	インシュレーションアンビル Insulation anvil	2 8 5 5 3 0	
⑤	CL 901-5215-4 (65)	シールドアンビル shield anvil	2 8 5 5 3 1	
⑥	CL 901-5215-4 (66)	ワイヤーアンビル Wire anvil	2 8 5 5 3 2	
⑦	CL 901-5215-4 (67)	カットオフパンチ cut-off-punch	2 8 2 9 9 1	
⑧	CL 901-5215-4 (68)	カットオフダイ cut-off-die	2 7 8 1 7 9	
⑨				
⑩				



注意

NOTES

1. パーツ④, ⑤, ⑥, ⑧ をアプリーケーターのベースに押しつけ固定すること。
2. それぞれの部品は刻印が正面を向くように取り付けること。
1. Fix ④, ⑤, ⑥, ⑧ by pressing these to the base of the applicator.
2. Install every part with markings of part nos facing front.