





構成一覧 List of components

部品番号 PART NO.	製品名 Product name	CL Code	数量 Number	メーカー Manufacturer
①	GT17-***SCF(*1)	—	—	HRS
②	GT17-8DS-2C	767-0005-0-00	1	HRS
③	GT17S-8DS-7CF	767-0106-7-00	1	HRS
④	GT17S-8DS-SC	767-0107-0-00	1	HRS
⑤	GT17S-8DS-HU	767-0108-2-00	1	HRS
⑥	GT17S-8DS-R	767-0110-4-00	1	HRS
⑦	シールドセツチャクテープ 幅6.35mm(銅テープ) SHIELD ADHESIVE TAPE width 6.35mm(Copper tape)	—	2	3M
⑧	Cable φ6.8～7.2(*2)	—	1	—

ケーブルの例
Example of the cable




- (*1) ケーブル毎の圧着条件表の対応端子を参照してください。
Please refer to the crimping specification of the applicable terminal for each cable.
- (*2) 本ハーネス結線手順書は代表ケーブルでの結線手順です。
ご使用のケーブル毎にハーネスメーカー様にて最適条件で加工してください。
This document instructs harness procedure with the representative cable.
Please consult harness manufacturer for optimum conditions for each cable used.
- (*3) 圧着ハイトはケーブル毎の圧着条件表を参照してください。
Please refer to the crimping specification for the crimped hight of each cable.

COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
△				
TITLE			HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	
GT17S-8DS-HU CABLE ASSEMBLY PROCEDURE			APPROVED	AR. SHIRAI
			CHECKED	TH. MIZUGUCHI
			CHARGED	MH. SHOUJI
			WRITTEN	YK. KANNO
TECHNICAL SPECIFICATION			ETAD-T0777-00	△ 1/4


1

ケーブルをカットします。
コネクタの内側端面からのカット寸法はL+25mmです。
Cut the cable.
The cut dimension from the inside end face of the connector is L+25mm.




2

シースをストリップし、銅テープを1~2周巻きます。
銅テープの長さは、ケーブルによって異なります。
Strip the sheath, and wrap some copper tape around 1 to 2 times.
The length of the copper tape depends on the cable.




3

シールドを折り返し、介在をカットします。
Fold back the shield, and cut the intervention.




4


シールドの上から銅テープを1~2周巻き、はみ出たシールドをカットし、芯線をストリップします。
銅テープの長さは、ケーブルによって異なります。
Wrap some copper tape around the shield 1 to 2 times. Next, cut the loose shield.
Then, strip the core wire.
The length of the copper tape depends on the cable.




- 5 GT17-****SCFを圧着します。(※3)
Crimp GT17-****SCF (※3)




- 6 GT17-8DS-2Cに挿入します。(GT17-****SCFが係止するまで押し込んでください。)
Insert to the GT17-8DS-2C. (Push in until the GT17-****SCF locks.)




- 7 GT17S-8DS-7CFに組み込みます。(GT17-8DS-2Cが係止するまで押し込んでください。)
Insert to the GT17S-8DS-7CF. (Push in until the GT17-8DS-2C locks.)




- 8 GT17S-8DS-CFの加締めをします。(※3)
Crimp GT17S-8DS-CF. (※3)




- 9 GT17S-8DS-SCを組み込みます。(GT17S-8DS-SCが係止されるまで押し込んでください。)
Assemble the GT17S-8DS-SC. (Push in until the GT17S-8DS-SC locks.)



- 10 GT17S-8DS-HUに挿入します。(GT17S-8DS-HUに係止されるまで挿入してください。)
Insert to the GT17S-8DS-HU. (Insert until locked in the GT17S-8DS-HU.)



- 11 GT17S-8DS-Rを組み込みます。(GT17S-8DS-Rが係止されるまで押し込んでください。)
Assemble the GT17S-8DS-R. (Push in until the GT17S-8DS-R locks.)



- 12 完成。
Finish.

